

# Louvres

## Louvres ventilées

1. Positionner la louvre sur le mur et marquer le contour avec un feutre.
2. Découper l'ouverture dans le mur 2" plus petit que la marque faite précédemment.
3. Appliquer la colle PL Premium derrière la louvre.
4. Placer le dos de la louvre sur le mur et visser à travers la moulure à brique et dans le mur derrière.  
Utiliser les vis appropriées pour le revêtement (bois ou maçonnerie)
5. Finir l'installation en cachant les trous de vis avec du bouche-pore (polyfila extérieur), calfeutrer le périmètre si nécessaire et peindre les trous.

## Louvres fermées

1. Positionnez la louvre sur le mur dans sa position finale.
2. Appliquer la colle PL premium autour et au centre du produit.
3. Mettre le produit sur le mur et visser à travers la louvre et dans le mur. Utiliser les vis appropriées pour la surface du mur (bois ou maçonnerie).  
Note: Il sera peut-être nécessaire d'installer des ancrages de fixation dans le centre de la louvre pour être certain qu'elle sera correctement installée.
4. Finir l'installation en cachant les trous de vis avec du bouche-pore (polyfila extérieur), calfeutrer le périmètre si nécessaire et peindre les trous.