

## Installation moulure flexible (utilisation intérieure seulement)

Les moulures flexibles sont installées en utilisant une combinaison de solvant à base de colle et de l'adhésif PL premium. Appliquer le solvant près des bords extérieurs du plafond ou des murs et la PL premium dans les parois intérieures. L'utilisation du solvant laisse suffisamment de temps à la PL premium pour adhérer.

Les moulures flexibles peuvent être installées de cette manière:

1. Couper chaque section d'avance avant d'appliquer l'adhésif. Appliquer le solvant dans les zones de la moulure qui toucheront au mur ou au plafond. Quand celui-ci sera sec, appliquer la PL premium dans les contours intérieurs de la moulure. Commencer par installer un bout de la moulure et faire suivre l'autre bout. Assurez-vous d'avoir quelqu'un pour vous aider durant cette étape. Il peut être nécessaire d'utiliser des clous ou des vis pour aider à supporter la moulure le temps que la PL premium sèche. Assurez-vous que le solvant sera utilisé dans tous les joints.

**Note: Il est préférable de les installer avec l'aide de quelqu'un.**

2. Quand l'adhésif est complètement sec, (environ 2 jours) le produit peut être rempli, apprêté et peinturé avec les standards de qualité des procédures de peinture. Seulement une peinture de bonne qualité à base d'huile est recommandée pour de bons résultats. Assurez-vous d'utiliser le bon apprêt. Veuillez noter que la peinture à base d'huile requiert plus de temps que d'habitude pour devenir moins collante à cause des caractéristiques de la moulure flexible, mais ce n'est pas vraiment une préoccupation. Assurez-vous de ne pas mettre de poids sur la moulure après l'avoir peinturé, car cela pourrait faire craquer la finition.